


## Schablone zur Markierung der LED-Positionen



Diese Schablone kann einfach ausgedruckt werden. Druckeinstellung auf 100%, keine Seitenränder, Hochformat, 72dpi.

Auf der Platine dann einfach mit einem Marker die entsprechenden Positionen anzeichnen.

Die oberen längeren Linien sind für die 10-Abteil Variante, die 9 unteren für eben die 9-Abteil Waggon. Für die mittlere LED der 9er-Version entweder das linke oder das rechte längliche Pad auf der Platine nutzen und entsprechend der Anleitung an einen Ausgang anbinden.